
















SWISSFLEX rainbow

スイスフレックス レインボー〈商品ガイド〉

■ フレームカラー 13色 ※[51](#)、[53](#)、[72](#)は、Model / 5005、5006、5007、7007、7008に対応していません。

												
12	15	19	37	50	51	52	53	60	61	64	67	72
タンジェリン	ブルーベリー	スモーキー	シナモン	クリア	オレンジ	ブラウン	グレイ	ブラック	アメジスト	スチールブルー	クリムゾン	ライトピンク

SWISSFLEX rainbow

< 商品ガイド >

■ レンズフォーム

リム 6タイプ



ナイロール 8タイプ




■ その他パーツ

レンズ側面 ※NLのみ



ノーズパッド 8種類からお選びください。



ケース



※ケースデザイン変更になる場合がございます。

